

MOTOROKR S305

Getting Started Guide



welcome

The MOTOROKR™ S305 Wireless Headphones deliver a satisfying listening experience in a sleek design. Perfect for streaming music from your music phone, MP3 player, or computer.

- Goodbye wires—Move freely with wireless control of your music and calls using intuitive push buttons on your headphones.
- Chill out in comfort—Your headphone's comfortable behind-the-neck style makes it your ideal partner for total music immersion.
- Stay connected—Communicate hands-free with the built-in microphone.

Caution: Before using your headphones for the first time, please read the important legal and safety booklet provided with your headphones.

your headphones



charge it

You'll need to charge your headphone's battery before using it. Plug the charger into the charging port on your headphones (as shown below) and a wall outlet.



The indicator light is red while the battery is charging. When the battery is fully charged, the indicator light turns green.

Note: Your battery is designed to last the life of your headphones. It should only be removed by a recycling facility. Any attempt to remove or replace your battery will damage your headphones.

connect wirelessly

pair & connect

Once charged, get your headphones paired and connected to your Bluetooth phone and/or music player.

- Turn off any Bluetooth devices previously paired (linked) with your headphones.
- Turn on the Bluetooth feature on your phone or music player.
- 3 Turn on your headphones by pressing and holding the (1) button until the indicator light turns green.
 - The indicator light flashes in red and green to indicate the headphones are in discoverable mode.
- Set your phone or music player to search for Bluetooth devices.
- Select Motorola S305 from the search results on your phone or music player.
- Select OK or Yes to pair your headphones with your phone or music player.
- If prompted, enter 0000 for the passkey.

connect wirelessly

The indicator light rapidly flashes green every 3 seconds when complete. For connect status:

Number of Flashes	Indicates
1	connected for calls and music
2	connected for music only
3	connected for calls only
4	not connected—repeat pair & connect steps on page 5

reconnect

After initially pairing and connecting your phone and/or music player and headphones, you don't need to do it again.

For daily use, make sure your headphones are turned ON, and your phone and/or music player's Bluetooth feature is ON. Your headphones and phone/music player will connect automatically!

connect wirelessly

test your connections

To confirm connection to your phone and/or music player:

make handsfree calls

- Place the headphones over your ears (see "wear your headphones" on page 8 for help).
- 2 Dial the number you want to call and press CALL/ SEND key on your phone.

If your phone and headphones are successfully connected, you hear ringing on your headphones.

play music

- Place the headphones over your ears (see "wear your headphones" on page 8 for help).
- 2 Play music on your phone or music player.

If your music source and headphones are successfully connected, you hear music on your headphones.

wear your headphones

Use both hands to gently rotate the headphones over your head, then place the earhooks and speakers over your ears for a snug fit as shown.



Once in place, the back of your headphones "float" over your neck.

wear your headphones

If your headphones become flattened or bent (such as when stored in a backpack), twist the speakers in the direction as shown to restore to original shape.



turn it on & off

Press and hold the (1) button until the indicator light turns green and you hear a tone sequence.



Note: Your headphones will not turn on while charging. **Note:** If your headphones are idle for 5 minutes, they automatically turn off to conserve battery charge.

control your tunes

Playback controls on your headphones can be used when listening to music from a Bluetooth-enabled music player that also provides remote control capabilities (AVRCP).

Press I◄—previous track
Press and hold I◄—rewind
Press and hold ►I—fast-forward



Press ▶II—play/paúse music Press and hold ▶II—stop music

If remote music control is not supported by your music player, music should be controlled from your music player.

Note: With some music players, previous track must be pressed twice to go back to the previous song. Refer to your music player's manual for specific control features.

crank it up

Press + and - to adjust volume on your headphones.



You'll hear a tone when pressing + and -, and two tones when reaching maximum or minimum volume on your headphones.

Note: The volume setting on your music player may also affect volume on your headphones.

call control

Use these controls and indicator on your headphones when making and receiving handsfree calls.



Notes:

- Some features are phone/network dependent.
- Your headphones support Handsfree and Headset profiles. Accessing call functions depends upon which profile your phone supports. See your phone's user's guide for more information.

receive calls

When you receive a call, the indicator light flashes green rapidly on your headphones, and you hear a ringtone over your headphones. If music is playing, the music pauses or mutes, depending on your music player and connection setup.





Press (I← or ►►I)—reject call

on a call

When a call is active, the indicator light flashes green continuously on your headphones.





Press ►II —mute/unmute call (reminder tone is heard during mute)

If you receive a second call, the indicator light flashes green rapidly on your headphones, and you hear an alert.

Press ——answer second call (first call is placed on hold), end second call (first call resumes), or resume first call on hold (when second caller hangs up)



Press (I or ►)—reject second incoming call

On most phones, if you end the second call using your phone or headphones, the call on hold instantly resumes. If the other person ends the call, the original call remains on hold until you resume the call, either by pressing the button on your headphones or by using the phone to resume the call.

make a call

To make a call, you can redial the last dialed number or make a voice dial call (if your phone supports this feature).

Press — make a voice dial call (you hear a prompt from your phone)

Press and hold ——redial last number (you hear a tone when successful)



status indicators

indication	status
green flash (for one second)	powering on/off
green/red flashes	pairing mode
one green flash (every three seconds)	standby (both handsfree and streaming music connection)
two green flashes (every three seconds)	standby (streaming music connection only)
three green flashes (every three seconds)	standby (handsfree connection only)
four green flashes (every three seconds)	idle (not connected to a device)
quick green flashes (continuous)	incoming/outgoing call
green flashes (continuous)	connected on a call
long green pulse	music streaming

status indicators

Note: The indicator light turns off after 3 minutes of inactivity. An incoming call, button press, or streaming music will turn the indicator light back on.

Note: Red flashing indicates a low battery on your headphones.

tips & tricks

connect to two devices

To connect to a phone and music device at the same time:

- Pair and connect to your phone first (see page 5).
- 2 Turn off your phone and your headphones.
- Turn your headphones back on.
 The Bluetooth indicator flashes red and green to indicate the headphones are in discoverable mode.
- Set your music player to search for Bluetooth devices
- Select Motorola S305 from the search results on your music player.
- Select OK or Yes to pair your headphones with your music player. If prompted, enter 0000 for the passkey
- Turn off your headphones.
- Turn your phone back on, and make sure the Bluetooth feature is turned on in both the phone and music device.

tips & tricks

Turn your headphones back on. It should now connect to both devices.

connect to an iPod

You can connect to an iPod to listen to music on your headphones using a Motorola D650 adapter:

- Turn off any Bluetooth devices previously paired with your headphones, then turn your headphones off and on to place in pairing mode (indicator light flashes red and green).
- **2** Turn your iPod on and make sure it is in pause mode.
- 3 Connect the adapter to your iPod.
- Press the Play/Pause button on your iPod to search for your headphones. When the adapter's indicator light begins to flash slowly, it is in pairing mode.

When your adapter and headphones connect, the adapter's indicator light changes to a slow pulse. Music playing from your iPod is heard on your headphones.

tips & tricks

Note: When on a call using your headphones for longer than 2 minutes, the adapter and iPod enter power saving mode. Press the Play/Pause button on the iPod twice to turn it back on and play music again.

pairing tips

To initiate pairing (discoverable) mode manually when your headphones are already powered on, press and hold \bigcap and + buttons for about 3 seconds.


To clear the paired devices list in your headphones, press and hold ▶|| and — buttons for about 8 seconds. The headphones are turned off upon clearing the list.

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&ITE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site. Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

www.motorola.com www.motorola.com/bluetoothsupport

1-877-MOTOBLU (Motorola Bluetooth Support)

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired) 1-800-461-4575 (Canada)

The use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. All other product and service names are the property of their respective owners.

© 2009 Motorola, Inc. All rights reserved.

Bluetooth QD ID: B014952

Manual Number: 68000201969-A



MOTOROKR S305

Guía de inicio







bienvenido

Los audífonos inalámbricos MOTOROKRTM S305 permiten vivir la experiencia de escuchar en un diseño estilizado. Ideal para transmitir música desde el reproductor de MP3, la computadora o el teléfono habilitado para música.

- Adiós a los cables Muévase libremente con controles inalámbricos para la música y las llamadas mediante los botones intuitivos de los audifonos.
- Relájese con comodidad El cómodo estilo de uso detrás del cuello de los audífonos los convierte en su compañero ideal para una completa inmersión musical.
- Manténgase conectado Comuníquese sin necesidad de usar las manos con el micrófono incorporado.

Precaución: antes de usar los audífonos por primera vez, lea el folleto de información legal y de seguridad importante que viene con los audífonos.

los audífonos



cárguelo

Deberá cargar la batería de los audífonos antes de usarlos. Conecte el cargador en el puerto de carga de los audífonos (como se muestra a continuación) y en el tomacorriente.



La luz indicadora se enciende en rojo mientras la batería se está cargando. Cuando la batería está totalmente cargada, la luz indicadora cambia a verde.

Nota: la batería está diseñada para durar lo que duran los audífonos. Sólo se debe eliminar en una instalación de reciclaje. Cualquier intento de retirar o reemplazar la batería dañará los audífonos.

conectar en forma inalámbrica

asociar y conectar

Una vez cargados, asocie los audífonos y conéctelos al teléfono Bluetooth y/o reproductor de música.

- Apague todo dispositivo Bluetooth asociado (enlazado) anteriormente con los audífonos.
- Active la función Bluetooth en el teléfono o reproductor de música.
- Para encender los audífonos mantenga oprimido el botón () hasta que la luz indicadora cambie a verde. La luz indicadora destella en rojo y verde para indicar que los audífonos están en modo detectable.
- Programe el teléfono o reproductor de música para que busque dispositivos Bluetooth.
- Seleccione Motorola S305 en los resultados de búsqueda del teléfono o reproductor de música.
- Seleccione OK o Sí para asociar los audífonos con el teléfono o reproductor de música.
- Si se le solicita, ingrese 0000 como contraseña.

conectar en forma inalámbrica

La luz indicadora destella rápidamente en verde cada 3 segundos cuando termina. Para el estado de conexión:

_	
Número de destellos	Indica
1	conectado para todas las llamadas y música
2	conectado sólo para música
3	conectado sólo para llamadas
4	no conectado: repita los pasos de asociar y conectar en la página 5

reconectar

Después de la primera vez que asocie y conecte con éxito el teléfono y/o reproductor de música y los audífonos, no necesitará repetir el proceso.

Para el uso diario, asegúrese de que los audífonos estén encendidos y que la función Bluetooth del teléfono y/o reproductor de música esté activada. Los audífonos y el teléfono/reproductor de música se conectarán automáticamente.

conectar en forma inalámbrica

probar las conexiones

Para confirmar la conexión con el teléfono y/o reproductor de música:

realizar llamadas de manos libres

- Colóquese los audífonos (consulte "colocarse los audífonos" en la página 8 para obtener ayuda).
- Marque el número al que desea llamar y oprima la tecla LLAMADA/ENVIAR en el teléfono

Si el audifono y el teléfono se conectan correctamente, escuchará el timbre del teléfono en el audifono

reproducir música

- Colóquese los audífonos (consulte "colocarse los audífonos" en la página 8 para obtener ayuda).
- Reproduzca música en el teléfono o en el reproductor de música.

Si el origen de música y los audífonos se conectan correctamente, escuchará música en los audífonos.

Colocarse los audifonos

Use ambas manos para girar suavemente los audífonos por sobre su cabeza, luego coloque los ganchos para la oreja y los altavoces sobre los oídos y ajústelos hasta sentirlos firmes como se muestra.



Cuando estén en su lugar, la parte posterior de los audífonos normalmente quedará "flotando" sobre su cuello.

colocarse los audifonos

Si los audífonos se aplanan o se doblan (por ejemplo, al guardarlos dentro de un bolso), gírelos en la dirección que se indica para restaurar su forma original.



encender y apagar

Mantenga oprimido el botón (x) hasta que la luz indicadora cambie a verde y escuche una secuencia de tonos.



Nota: los audífonos no se encenderán durante la carga.

Nota: si los audífonos están en reposo durante 5 minutos, se apagarán automáticamente para conservar la carga de la batería.

controlar las melodías

Los controles de reproducción de los audífonos se pueden usar para escuchar música desde un reproductor de música habilitado para Bluetooth que también ofrezca capacidades de control remoto (AVRCP).

Oprima I◄◀—volver a la canción anterior
Mantenga oprimida I◄◀—rebobinar



Oprima ►II—reproducir/poner en pausa la música Mantenga oprimida ►II—detener la música

Si el reproductor no admite el control de música en forma remota, deberá controlarla desde el mismo reproductor.

controlar las melodías

Nota: con algunos reproductores de música, la pista anterior debe oprimirse dos veces para volver a la canción anterior. Consulte el manual del reproductor de música para conocer funciones específicas del control.

arrangue

Oprima + y - para ajustar el volumen de los audífonos.



Escuchará un tono cuando oprima + y - y dos tonos cuando alcance el volumen máximo o mínimo.

Nota: la programación de volumen del reproductor de música también puede afectar el volumen de los audífonos.

control de llamadas

Use estos controles y el indicador en los audífonos cuando haga y reciba llamadas de manos libres.



Notas:

- Algunas funciones dependen del teléfono o de la red.
- Los audífonos admiten los perfiles de Manos libres y Audífono. El acceso a las funciones de llamada depende del perfil compatible con el teléfono. Consulte la guía del usuario del teléfono para obtener más información.

recibir llamadas

Cuando recibe una llamada, la luz indicadora destella rápidamente en verde en los audífonos, y se escucha un tono de timbre en los audífonos. Si está escuchando música, ésta se pone en pausa o se silencia, dependiendo del reproductor de música y de la programación de conexión.

Oprima —contestar la llamada



Oprima (I← or ►►I)—rechazar la llamada

en una llamada

Cuando una llamada está activa, la luz indicadora destella constantemente en verde en los audífonos.

Oprima ——finalizar llamada



Oprima ►II —silenciar/desilenciar llamada (el tono de recordatorio se escucha mientras se encuentre en silencio)

Cuando recibe una segunda llamada, la luz indicadora destella rápidamente en verde en los audífonos, y se escucha una alerta.

Oprima —responder segunda llamada (la primera está se deja en espera), finalizar la segunda llamada (la primera llamada se reanuda), o reanudar la primera llamada en espera (cuando la segunda cuelga) /



Oprima (I o ►)—rechazar una segunda llamada entrante

En la mayoría de los teléfonos, si finaliza la segunda llamada con el teléfono o los audífonos, la llamada en espera se reanuda automáticamente. Si la otra persona finaliza la llamada, la llamada original permanece en espera hasta que la reanuda, ya sea oprimiendo el botón de los audífonos o bien usando el teléfono.

realizar una llamada

Para realizar una llamada, puede remarcar el último número marcado o realizar una llamada de marcado por voz (si el teléfono admite esta función).



indicadores de status

indicación	estado
destello verde (durante un segundo)	encender/apagar
destellos en verde/rojo	modo de asociación
un destello verde (cada tres segundos)	en espera (conexiones manos libres y de música continua)
dos destellos verdes (cada tres segundos)	en espera (sólo conexión a música continua)
tres destellos verdes (cada tres segundos)	en espera (sólo conexión manos libres)
cuatro destellos verdes (cada tres segundos)	en reposo (no conectado a un dispositivo)
destellos verdes rápidos (constantes)	llamada entrante o saliente
destellos verdes (constantes)	conectado en una llamada
pulso verde prolongado	música continua

indicadores de status

Nota: la luz indicadora se apaga después de 3 minutos de inactividad. Una llamada entrante, la opresión de un botón o la reproducción de música volverán a iluminar la luz indicadora.

Nota: los destellos rojos indican batería baja de los audífonos.

consejos y trucos

conectar con dos dispositivos

Para conectarse a un teléfono y un dispositivo de música al mismo tiempo:

- Asocie y conecte el teléfono primero (consulte la página 5).
- 2 Apaque el teléfono y los audífonos.
- 3 Vuelva a encender los audífonos.
- El indicador Bluetooth destella en rojo y verde para indicar que los audífonos están en modo detectable.
- Programe el reproductor de música para que busque dispositivos Bluetooth.
- Seleccione Motorola S305 en los resultados de búsqueda del reproductor de música.
- Seleccione OK o Sí para asociar los audífonos con el reproductor de música. Si se le solicita, ingrese 0000 como contraseña
- Apague los audífonos.

consejos y trucos

- Vuelva a encender el teléfono y asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el teléfono y en el dispositivo de música.
- Vuelva a encender los audífonos. Ahora debe conectar ambos dispositivos.

conectarse a un iPod

Puede conectarse a un iPod para escuchar música en los audífonos a través de un adaptador Motorola D650:

- Apague todo dispositivo Bluetooth asociado anteriormente con los audifonos y luego apáguelos para dejarlos en modo de asociación (la luz indicadora destella en rojo y verde).
- 2 Encienda el iPod y asegúrese de que esté en modo de pausa.
- 3 Conecte el adaptador al iPod.
- Oprima el botón Reproducir/Pausa de su iPod para buscar los audífonos. Cuando la luz indicadora del adaptador comienza a destellar lentamente, está en modo de asociación.

consejos y trucos

Cuando el adaptador y los audífonos se conectan, la luz indicadora del adaptador cambia a un pulso lento. La música reproducida desde el iPod se escucha en los audífonos.

Nota: cuando esté en una llamada con los audífonos por más de 2 minutos, el adaptador y el iPod ingresarán a modo de ahorro de energía. Oprima el botón Reproducir/ Pausa del iPod dos veces para volver a activarlo y reproducir música.

consejos para la asociación

Para iniciar el modo de asociación (detectable) manualmente cuando los audífonos ya están encendidos, mantenga oprimidos los botones y + durante 3 segundos.

Para borrar la lista de dispositivos asociados en los audífonos, mantenga oprimidos los botones ▶|| y — durante 8 segundos. Los audífonos se apagarán después de borrar la lista.

Declaración de Conformidad con las directivas de la Unión Europea



Por el presente, Motorola declara que este producto cumple con:

- Los requisitos esenciales y demás provisiones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC
- todas las demás Directivas de la UE pertinentes



Lo anterior constituye un ejemplo de un Número de aprobación de producto común.

Puede ver la Declaración de Conformidad (DoC) de su producto con la Directiva 1999/5/EC (Directiva R&TTE) en www.motorola.com/rtte. Para encontrar la DoC, ingrese el Número de aprobación que aparece en la etiqueta del producto en la barra "Buscar" del sitio Web.

Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

Motorola Argentina S.A. Suipacha 1111 - Piso 18 C1008AAW Buenos Aires Argentina

0800 666 8676 (Argentina) 800-201-442 (Chile) 01-800-700-1504 (Colombia) 01 800 021 0000 (México) 0800-100-4289 (Venezuela) 0-800-52-470 (Perú)

www.hellomoto.com www.motorola.com/bluetoothsupport

Es posible que el uso de dispositivos inalámbricos y de sus accesorios esté prohibido en algunas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos dueños y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Todos los demás nombres de productos y servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2009 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.

ID de Bluetooth QD: B014952

Número de manual: 68000201969-A

